



# Your PDF Guides

Eolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SIEMENS TK52001. Megtalálja a választ minden kérdésre az SIEMENS TK52001 a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

**Használati utasítás SIEMENS TK52001**  
**Kezelési útmutató SIEMENS TK52001**  
**Használati útmutató SIEMENS TK52001**  
**Felhasználói kézikönyv SIEMENS TK52001**  
**Kezelési utasítás SIEMENS TK52001**

**SIEMENS**

Használati utasítás



TK52001

hu



[Az Ön kézikönyve](#)  
[SIEMENS TK52001](#)

<http://hu.yourpdfguides.com/dref/5133514>

### Kézikönyv absztrakt:

A gyermekekre felügyeljen annak megakadályozása érdekében, hogy a készülékkel játszanak. Hiba esetén azonnal húzzuk ki a hálózati csatlakozót. A készüléken csak a vevőszolgálat végezhet javításokat, nehogy veszélynek tegye ki magát a hozzá nem értő személy. Soha nem szabad vízbe tenni a készüléket vagy a hálózati kábelét. A darálóba ne nyúljunk bele. !  Leforrázás veszélye! A forróvíz/ gőz kifolyója 8 nagyon átforrósodik. A kifolyót 8 csak a műanyag részénél fogja meg és ne tartsa testrészek felé. A kifolyó 8, ha forróvizet vagy gőzt vesz, kezdetben fröcskölhet. 73 hu Első használat előtt Általános tudnivalók Csak tiszta, szénamentes vizet és lehe tőleg eszpresszó vagy teljesen automata kávéfőző készülékbe való szemeskávékeveréket töltsön a megfelelő tartályba.

Ne használjon cukormázzal bevont, karamellizált vagy egyéb cukortartalmú adalékkal kezelt szemes kávé, mert eltömítik a darálót.

Ennél a készüléknél a vízkeménység beállítható (lásd a "Vízkeménység beállítása" fejezetet). A készülék használatbavétele  A csatlakozódugót húzza ki a kábelrekeszből a megfelelő hossza és dugja be a konnektorba.  Vegye ki a víztartályt 11, öblítse ki és friss, hideg vízzel töltsse meg. Figyeljen a "max" jelölésre.  A víztartályt 11 helyezze fel egyenesen és nyomja teljesen le.

A szemeskávé tárolót töltsse meg szemeskávával. @ @ A a gomb kijelzője pirosan felvillan. @ @  Nyomja meg a a gombot. J LED villog. @ @  Tegyen egy csészét a kifolyó 8 alá.

@ @ Amint J világot, állítsa vissza a forgatógombot 6 O-ra.  Most villog a a gomb kijelzője, a készülék öblít és felfűt. A készülék üzemkés, ha a a gomb kijelzője zölden világít Kezelőelemek 1 Hálózati kapcsoló A készülék hátoldalán levő hálózati kapcsoló 1 kapcsolja be vagy ki az áramellátást. A hálózati kapcsoló bekapcsolása után a a gomb kijelzője pirosan felvillan. A készülék "stand by" üzemmódban van. Figyelem Működés közben ne kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, a készüléket csak akkor szabad kikapcsolni, ha "stand by" üzemmódban van. 2 a gomb "stand by" A a gombbal lehet a készüléket a "stand by" üzemmódból bekapcsolni. A a gomb megnyomása után a készülék felfűt, a a gomb kijelzője villog, mialatt a készülék fűt és végül öblít. Ha a a gomb kijelzője zöld, akkor a készülék üzemkés. A készülék nem öblít, ha: – bekapcsoláskor még meleg – "stand by" üzemmódba való bekapcsolás előtt nem vételeztek kávé.

Utalás: 3 óra után a készülék automatikusan "stand by" üzemmódba kapcsol. 3 5 Vételező gomb gyengébb kávé Ezzel a gombbal gyengébb kávé vehető.

Nyomja meg a gombot, a készülék megőrli és leforrázza a kávé, majd a kávé a csészébe folyik. 4 K Vételező gomb erős kávé Ezzel a gombbal erős kávé vehető. Nyomja meg a gombot, a készülék megőrli és leforrázza a kávé, majd a kávé a csészébe folyik. 5 h Gomb gőz A h gomb nyomásával a készülékben gőz fejlődik habosításra vagy melegítésre. i A készülék gyárilag programozott standardbeállításai optimális működést biztosítanak. 74 hu 6 Forgatógomb gőzvétel A forgatógomb elforgatásával g ill. h állásba forró víz vagy gőz vehető. A gőz vételhez előtte még a h gombot is meg kell nyomni (lásd "Gőz tejhabosításhoz" fejezetet) 7 LED kijelző Ha az egyes LED-ek világítanak vagy villognak, az a következőt jelenti: H világot  víztartály üres, ismét fel kell tölteni.

I világot  tálak tele vannak: Ürítse A ki a tálakat és helyezze őket vissza. @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  A h gombot legalább 5 másodpercig tartsa megnyomva. @ @ @ @ @ @  A a gombot egyszer nyomja meg. @ @ @ @ Utalás: Ha 90 másodpercen belül nem hoz semmilyen gombot működésbe, akkor a készülék az adatok tárolása nélkül "kávékészlenlét" állapotba kerül. Az előzőleg elmentett vízkeménység megmarad.

75 hu A szűrő első behelyezésénél vagy szűrőcsere után a készüléket át kell öblíteni.  A víztartályt töltsse meg vízzel a "0,5 l" jelölésig.  A kifolyónyílás 8 alá helyezzen egy megfelelő nagyságú edényt (kb. 0, 5 l).  A forgatógombot 6 állítsa g/h állásra.

Ha több víz nem jön már a kifolyónyílásból 8, akkor állítsa vissza a forgatógombot O -ra.  A víztartályt és a vízvezeték rendszert töltsse fel (lásd a "Készülék használatbavétele/Rendszer feltöltése").



[Az Ön kézikönyve](#)

[SIEMENS TK52001](#)

<http://hu.yourpdfguides.com/dref/5133514>

Az őrlési fokozat beállítása Az őrlési fokozat tolókapcsolójával 15 lehet a kávépor kívánt finomságát beállítani. Figyelem Az őrlési fokozatot csak járó darálónál állítsa át! A készülék különben megrongálódhat! □ Nyomja meg a K orgatógombot 6 g/h állásra. ! □ Leforrzás veszélye! □ Égési veszély Az előre beállított, egy csésze gyenge vagy erős kávéhoz szükséges mennyiséget (kb. 125 ml) meg lehet változtatni. □ A 5 ill. K vételező gombot tartsa addig megnyomva, amíg a kívánt mennyiségű kávé átfolyik (választási lehetőség kb. 30 – kb. 220 ml).

i A mennyiséget bármikor lehet módosítani. Ha ismét a gyárilag beállított kb. 125 ml mennyiséget szeretné, akkor azt vissza lehet állítani: “reset”-tel. Reset: A készüléket állítsa “stand by”-ba, a tálakat 17 és 18 vegye ki. A 5 és K vételezőgombokat egyidejűleg legalább 5 másodpercig tartsa benyomva. A LEDek 7a,b,c és d (H, I, S, J) röviden felvillannak megerősítésül. Tegye vissza a tálakat 17 és 18 és a gombbal kapcsolja be ismét a készüléket. Forróvíz készítés A készüléknek üzemkésznek kell lennie. Ezzel a funkcióval forróvizet lehet készíteni, például egy csésze teához.

A kifolyó nagyon átforrósodik, csak a műanyag részénél foga meg. □ Tegyen egy alkalmas csészét a kifolyó 8 alá. □ A kifolyó 8 tokját tolja egészen le. @@@@A készüléknek üzemkésznek kell lennie. □ A kifolyó 8 tokját tolja egészen fel.

□ Nyomja meg a h gombot. A gomb kijelzője villogni kezd. i A készülék ekkor kb. 20 másodpercig felfűt. @@@@A Igy a rendszer saját magát tisztítja.

@@@@A Nyissa e;sz vízkőoldó keveréket töltsse bele a víztartályba (a teljes folyadékmenyiség 0,5 liter). @ @Időtartam kb. 10 perc. A vízkőoldó folyadék a tálba folyik 18. □ J LED villog. @ @0, 5 l). @ @5 perc. A vízkőoldó folyadék az edénybe folyik. □ I LED világít. @ @ h gomb kijelzője villog.

@ @ @ @0, 5 l). @ @ □ J LED világít. □ Fordítsa a forgatógombot 6 O állásra, megindul a tisztítási folyamat. Időtartam kb. 10 perc. Először a készüléken belül folyik folyadék a tálba 17, majd a kávékifolyóból. 79 i Amíg a szervizprogram fut (kb. 40 perc), “S” LED villog. Fontos: Ha a víztartályba szűrő van behelyezve, ezt a szervizprogram indítása előtt mindenképpen el kell távolítani. Servizprogram indítása: □ A készüléket a gombbal kapcsolja “stand by” üzemmódba.

□ A tálakat 17 és 18 ürítse ki és helyezze őket vissza. □ A 5 gombot legalább 5 másodpercig tartsa megnyomva. hu □ I LED világít. □ A tálakat 17 és 18 ürítse ki és helyezze őket vissza. A készülék felfűt és ismét üzemkész, ha a a gomb kijelzője zölden világít.

Fontos: Ha a szervizprogram pl. áramszünet miatt félbeszakadt, feltétlenül öblítse ki a készüléket az újabb használatbevetel előtt. □ Először nyomja meg a a stand by gombot. □ a und h kijelzők villognak. □ Öblítse ki alaposan a víztartályt 11 és töltsse fel friss vízzel.

@ @ @ @A csészebe víz folyik. □ J LED világít. □ A forgatógombot 6 állítsa vissza O-ra. @ @ @ @A jelenleg használatos ártalmatlanítási módokról érdeklődjön a szakkereskedésben. A változtatások jogát fenntartjuk. A Garanciális feltételek A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedő kicseréli.

Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik az előírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. A garan ciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garan ciális feltételt is részletesen ismerteti.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel. Fagyvédelem Szállítás vagy tárolás előtt a fagy által okozott károk elkerülése érdekében a készüléket teljesen ki kell üríteni.

@ @ @ @ @ □ Nyomjuk meg a h gombot. @ @ A készülék egy ideig gőzölög. □ Ha több víz nem jön már a 8 kifolyónyílásból, akkor állítsa vissza a forgatógombot O -ra. □ Kapcsolja ki a készüléket.

80 hu Kisebb zavarok saját kezű elhárítása Zavar Forróvíz vagy gőzvétel nem lehetséges. Túl kevés hab vagy túl folyékony hab Ok A kifolyó 8 eldugult. A kifolyó 8 tokja b nincs megfelelő pozícióban. A tej nem megfelelő. A kávé csak csöpög.

Túl finom őrlési fokozat.



**Az Ön kézikönyve**

**SIEMENS TK52001**

<http://hu.yourpdfguides.com/dref/5133514>

*Segítség Tisztítsa meg a kifolyót 8. A kifolyó 8 tokját b tolja egészen le. Hideg, 1,5 %-os zsírtartamú tejet használjon. Az őrlési fokozatot állítsa durvábbra. A víztartályt töltsse fel és ügyeljen a helyes felhelyezésére, adott esetben a vízvezeték rendszert is töltsse fel (lásd a "Készülék használatbavétele"). Használjon másfajta kávé. Használjon friss kávé. Optimalizálja az őrlési fokozatot. Finoman kopogtassa meg a kávé tartályt. Hívja az ügyfélszolgálat forró drótját. A kávé nem folyik. A víztartály nincs feltöltve vagy helyesen felhelyezve. A kávéban nincs "crema" (habréteg). A kávéfajta nem megfelelő.*

*A kávé nem frissen pörkölt. Az őrlési fokozat nincs a kávészemhez igazítva. A daráló nem őrli a kávészemeket. A daráló túl hangos. A kávészemek nem potyognak bele a darálóba (túl olajos kávészemek). Idegen test került a darálóba (pl. kövecskék, amelyek még a legfinomabb kávéfajtáknál is előfordulnak). A 22 leforrázó egység nincs benn, nem jól rakták be vagy nem retesztették. A a készenléti gomb és a S gomb felváltva villog. A 22 leforrázó egységet berakni és retesztelni.*

*Ha a zavarokat nem tudja elhárítani, mindenképpen hívja a forró drótot. 81 .*



[Az Ön kézikönyve](#)

[SIEMENS TK52001](#)

<http://hu.yourpdfguides.com/dref/5133514>